


 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	DOZİMETRE KULLANIM VE TAKİP TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu RG.TL.27	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 31.05.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 2

0,1.AMAÇ: Fakültemiz radyoloji biriminde iyonlaştırıcı radyasyon ve etkilerine karşı çalışanların güvenliğini sağlamaktır.

2. KAPSAM: Dozimetre kullanımını kapsar.

3.KISALTMALAR

TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

4.TANIMLAR

Film dozimetreleri X (Röntgen), Gamma ışınları yayan cihaz veya radyoaktif madde içeren cihazlarla çalışan personel tarafından kullanılır. Taşıyıcı (badge) ve film olmak üzere iki kısımdan oluşan dozimetreler, belirlenen periyot içerisinde personelin aldığı radyasyon dozlarını ölçer.

5.SORUMLULAR

Tüm Birim çalışanları sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

- Dozimetreler sorumlu kişi tarafından radyasyon alanı dışında belirli bir yerde muhafaza edilmeli, personel her sabah işe başlarken dozimetrelerini buradan alarak kullanmalıdır. İş bitiminde dozimetreler yine aynı yere bırakılmalıdır. Dozimetreler önlük üst cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek şekilde) klips ile takılarak tüm vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sağlanır. Kullanım sırasında dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemesine dikkat edilmelidir.
- Çalışma sırasında kurşun önlük giyiliyorsa, dozimetre, önlüğün altına takılarak tüm vücut dozunun ölçülmesi sağlanır. Dozimetrenin kurşun önlük dışında taşınması durumunda ise kurşun önlük dışında kalan vücut kısımlarının (troid, göz lensi, eller) aldığı dozlar ölçülmüş olur. Dozimetreler kurum tarafından belirlenen dönemlerde TAEK'e gönderilir.
- Film dozimetresi değerlendirme sonuçları, "DOZ RAPORU" olarak yeni periyot filmleri ile birlikte, kuruma gönderilir. Doz raporundaki doz değerlerinin önceki periyotlarda kullanılan filmlere ait olduğuna dikkat edilir. (genellikle iki periyot önceki). Dozimetre takip dokümanları Personel Özlük Birimi'nde muhafaza edilir.
- Yeni personele film dozimetresi sağlanması için "DOZİMETRE İSTEK FORMU" ile dozimetre ücretinin TAEK'e yatırıldığını gösteren banka dekontunun TAEK'e ulaşması gerekmektedir. Personelin işten ayrılması halinde, film taşıyıcısı ileride kullanmak üzere saklanmalıdır.
- Film eğilip, bükülmemeli ve **ASLA AÇILMAMALIDIR**. Filmi iştirmek için iğne, tel zımba, ataç vb. kullanmayınız. Film üstüne **ASLA** yazı yazmayınız.
- Çalışma sırasında kazaya uğradığınızı veya yüksek radyasyon aldığınızı düşünüyorsanız, durumu ilgili sorumluya bildirerek, dozimetrenizin acil olarak ölçülmesi istenebilir. Dozimetrenin TAEK'e ulaştırılması durumunda en geç iki gün içerisinde dozimetre değerlendirilerek sonuç kuruma bildirilir.



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

Kodu
RG.TL.27

DOZİMETRE KULLANIM VE TAKİP TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2 / 2

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
31.05.2024

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan