
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	SU DEPOSU BAKIM VE BOŞALTMA TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu TY.TL.89	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ

SÜ Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan su deposunun bakım ve temizliğinin etkin yapılabilmesi.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kullanılan su deposunu kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

Su deposu yılda en az bir kez olmak üzere tamamen boşaltılıp temizlenmelidir.

Bu işlem aşağıdaki şekilde yapılır;

6.1.Su Deposunu Boşaltmak İçin Yapılacak İşlemler:

6.1.1. 7 ve 1 nolu vanalar kapanır.

6.1.2. 2 ve 4 nolu vanaların açık olmasına dikkat edilir.

6.1.3. Yangın hattından kalan suyu boşaltmak için 3 nolu vana kapatılır ve 6 nolu vananın açık olmasına dikkat edilir.

6.1.4. Depo tamamen boşaltıldıktan sonra içerisi temizlenir.

6.1.5. 300 gr klor atılır ve depo doldurulur.

6.1.6.Depolardan yılda en az iki defa su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılıp kayıt altına alınır.

6.1.6.Haftalık klor ölçümü yapılarak kayıt altına alınır.

Yapılan bu işlemler "Su Deposu Bakım Formu"na işlenir.

Vanaların tanımları, aşağıda belirtilmiştir:

1 nolu vana: Şebeke hattı ana kesim

2 nolu vana: Hidrofor hattı ana kesim

3 nolu vana: Yangın hattı şebeke besleme

4 nolu vana: Hidrofor depo besleme

5 nolu vana: Hidrofor hattı depo beslemesi

6 nolu vana: Yangın hattı depo beslemesi

7 nolu vana: Depo şebeke beslemesi

8 nolu vana: Steril su ana besleme

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan

